



TAPEFIX RULLO DINAMOMETRICO

Pressore per biadesivo

Cod. CSBTAROLLDIN

Rullo dinamometrico per l'incollaggio del vetro sul nastro bi-adesivo TAPEFIX. Completamente costruito in alluminio, contiene una molla tarata per generare la corretta pressione tra il vetro del serramento ed il nastro bi-adesivo.

Il rullo si muove su cuscinetti a sfere per uno scorrimento senza impuntamenti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Rullo dinamometrico per nastro bi-adesivo TAPEFIX, che si usa per premere il vetro sul nastro, generando la corretta pressione sul nastro bi-adesivo e favorendo l'uscita di quello strato impercettibile d'aria che si può formare tra il vetro ed il nastro bi-adesivo.

La molla tarata crea una pressione costante (che deve essere di circa 2 kg) e induce la reazione di vulcanizzazione e di conseguenza l'incollaggio strutturale.

L'utilizzo del rullo è particolarmente importante sulle finestre di dimensioni ridotte e dove il vetro è ad una sola camera perché in quei casi, il peso del solo vetro non genera una sufficiente pressione di vulcanizzazione.

Particolarmente indicato anche nel montaggio verticale dei vetri (serramenti finiti in cantiere o montaggio del vetro in verticale su rulliere), dove il contatto tra il vetro ed il nastro avviene senza la necessaria pressione.

Il corretto utilizzo prevede di passare lentamente sul perimetro esterno del vetro compresi gli spigoli in corrispondenza del nastro; è possibile passare anche per più volte sul vetro, senza recare danno o danneggiamenti alla struttura adesiva il rullo in gomma morbida non graffia né rovina il vetro.

La mancata pressione sul nastro crea un incollaggio precario ed una tenuta meccanica che può essere anche molto inferiore al necessario.

In mancanza di pressione, la ruota gommata non gira.

SUGGERIMENTI

Prima di appoggiare il vetrocamera sul nastro bi adesivo passare sul perimetro esterno un raschietto per togliere eventuali imperfezioni e quindi pulire la superficie di contatto con l'apposito pulitore.

Azionare il rullo dinamometrico immediatamente dopo l'inserimento del vetro nella sede.

ATTENZIONE

Se il rullo non garantisce un funzionamento omogeneo, sostituire la ruota. La molla tarata garantisce la corretta pressione e non va sostituita con molle diverse.

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.